BEDIENUNGSANLEITUNG

914007

Technische Daten:

Nennspannung	220 V / 240 V
Elektrische Leistung	23 W
Nennfrequenz	50/60 Hz
Typ	LED/5050
Lichtstärke	2500 lm
Umgebungstemperatur	von (-)10°C bis (+) 50°C
Farbtemperatur	2800–6500 K
CRI	>80

BENUTZERHANDBUCH

Auswahl der Lichtfarbe: Es stehen 3 Lichtmodi zur Verfügung:
- kaltes Licht (weiß)
- warmes Licht (gelb)
- Mischlicht: eine Kombination der beiden oben genannten Lichtarten.

Drücken Sie die entsprechende Taste (M1, M2 oder M3), um den gewünschten Modus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird die Lampe ausgeschaltet.

Änderung der Lichtintensität

Stellen Sie die Helligkeit der ausgewählten Lampe mithilfe der Auf- und Ab-Tasten ein.

Einstellung der Lampenhöhe

Die Höhe wird mithilfe des Kunststoffrings am Stativ eingestellt. Lösen Sie den Ring – stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie den Ring anschließend wieder fest.
Achtung – Eine Höhenverstellung der Lampe, ohne zuvor den Ring zu lösen, kann das Stativ oder die Lampe beschädigen.

HINWEISE ZUM KORREKTEN DREHEN DES LAMPENKOPFES





WICHTIGE INFORMATION
DER LAMPENKOPF DARF NUR UM 180° GEDREHT WERDEN.

BEI EINER STÄRKEREN DREHUNG KANN DAS STROMKABEL DER LED-DIODE HERAUSGERISSEN WERDEN.

BITTE FÜHREN SIE KEINE VOLLSTÄNDIGE DREHUNG UM 360° DURCH, DA DIES ZU BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN KANN

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es für andere Zwecke zu verwenden als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen.
2. Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder an feuchten Orten und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
3. Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
4. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen jedes Mal den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beendet haben.
5. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts.
6. Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile Wagen, Regale oder Fahrzeuge. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
7. Um die vorgesehene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Minute zu warten, bevor Sie die Ein-/Aus-Taste erneut betätigen, d. h. zwischen Ein- und Ausschalten bzw. umgekehrt.
8. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar zu Verbrennungen.
9. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
10. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern oder Personen, die nicht zur Verwendung des Geräts befugt sind.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Gebrauchte Elektrogeräte, Zubehörteile und Verpackungen sollten gemäß den Grundsätzen des Umweltschutzes entsprechenden Recyclingstellen zugeführt werden. Elektrische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend bei entsprechenden Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden.



LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät darf bei Temperaturen von (-) 20 °C bis (+) 50 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.