

niceboy | **ION**®

BULB E27

Benutzerhandbuch / Smart Bulb



LIEFERUMFANG

Niceboy ION SmartBulb
Handbuch

VERBINDUNG MIT DER APP

1. Laden Sie die App herunter, indem Sie den QR-Code mit dem Mobiltelefon scannen, oder suchen Sie „Niceboy ION“ im App-Store und laden Sie die App herunter. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieser Funktion, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN verbunden ist.
2. Öffnen Sie die App „Niceboy ION“ und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie ein bestehendes Konto.
3. Setzen Sie die Glühbirne in die entsprechende Fassung ein.



4. Um in den Kopplungsmodus des Geräts zu gelangen, schalten Sie das Licht 3x ein und aus. Die Lichter beginnen anschließend schnell zu blinken. Falls dies nicht geschieht, wiederholen Sie den Versuch.
5. Sobald sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet, fahren Sie mit dem nächsten Schritt „Gerät hinzufügen“ fort.
6. Wechseln Sie zu „Autoscan“ und wählen Sie das Gerät „Niceboy ION SmartBulb“ aus. Falls der automatische Scan die Glühbirne nicht findet, wählen Sie in der manuellen Einstellung „Beleuchtung“ aus und verbinden Sie sich mit „Niceboy ION SmartBulb“.
7. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Namen Ihres Heim-WLANs kennen, geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf WEITER (Hinweis: Es ist nur eine Verbindung mit 2,4G-WLAN verfügbar)

FAQ

Was soll ich tun, wenn die Kopplung fehlschlägt?

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbinden,
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Passwort des WLAN-Netzwerks korrekt eingegeben haben.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Kopplungsmodus verwendet haben und dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet (blinkt schnell).
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN mit dem Internet verbunden ist.

Müssen sich das Gerät und der Router beim Verbinden im selben Raum befinden?

Nein, das Gerät und der Router müssen sich nicht im selben Raum befinden.

Kann ich das Gerät über Google Assistant und Amazon Alexa steuern?

Ja, das Gerät kann über beide genannten Sprachassistenten gesteuert werden.

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (HAUSHALTE)

Das angegebene Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur ordnungsgemäßen



Entsorgung des Produkts geben Sie es an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten, und tragen zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei, die Folgen einer unsachgemäßen Abfallentsorgung sein könnten. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfallart können gemäß den nationalen Vorschriften Geldbußen verhängt werden.

Informationen für Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (gewerbliche und unternehmerische Nutzung). Zur ordnungsgemäßen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte für die gewerbliche und unternehmerische Nutzung wenden Sie sich an den Hersteller oder Importeur dieses Produkts. Dieser stellt Ihnen Informationen über die Möglichkeiten der Entsorgung des Produkts bereit und teilt Ihnen abhängig vom Datum des Inverkehrbringens des Elektrogeräts mit, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu finanzieren. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben angeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte fordern Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Händler des Geräts an.

niceboy®

Importeur in die EU: RTB media s.r.o., 5. května 1746/22
Prag 4, 140 00, Tschechische Republik, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS    