


Montage- und Gebrauchsanleitung 821000-821007



Montage

Der Aufbau sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

1. Nehmen Sie das Gestell aus der Transporttasche und stellen Sie es senkrecht auf eine ebene Fläche.
2. Ziehen Sie das Gestell zu zweit gleichmäßig auf etwa ein Drittel seiner maximalen Größe auseinander.
3. Ziehen Sie die Dachplane über das Gestell und befestigen Sie sie an allen vier Ecken mit den Klettverschlüssen.
4. Ziehen Sie das Gestell weiter auseinander, bis es nahezu vollständig geöffnet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Dachplane korrekt angebracht ist.
5. Heben Sie zu zweit nacheinander die oberen Teile des Gestells an, bis die Verriegelungsmechanismen an allen vier Ecken einrasten.
6. Stellen Sie mithilfe der Federknöpfe die gewünschte Höhe der einzelnen Beine ein. Achten Sie darauf, dass alle Beine auf die gleiche Höhe eingestellt und ordnungsgemäß verriegelt sind.
7. Überprüfen Sie nach dem Aufbau, ob das Gestell stabil steht, alle Verriegelungselemente korrekt eingerastet sind und die Dachplane gleichmäßig gespannt ist.

Abbau

Der Abbau sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör, wie Seitenwände, Abspannseile, Heringe oder Gewichtssäcke.
2. Schieben Sie alle Teleskopbeine in die niedrigste Position.
3. Lösen Sie die Verriegelungsmechanismen an allen vier Ecken.
4. Greifen Sie das Gestell zu zweit an gegenüberliegenden Seiten und schieben Sie es langsam und gleichmäßig zusammen.
5. Falten Sie das Gestell vollständig zusammen. Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile zwischen die beweglichen Teile des Gestells geraten.
6. Sichern Sie das Gestell nach dem vollständigen Zusammenfallen gegen unbeabsichtigtes Auseinanderfallen und verstauen Sie den Pavillon in der Transporttasche.

Optionales Zubehör

Folgendes Zubehör kann separat erworben werden:

- **Seitenwände** – werden mithilfe von Klettverschlüssen am Gestell und an der Dachplane befestigt.
- **Abspannseile und Heringe** – dienen zur Verankerung des Pavillons im Boden und erhöhen seine Stabilität.
- **Gewichtssäcke** – füllen Sie diese mit einem geeigneten Gewicht, beispielsweise Sand, und befestigen Sie sie am unteren Bereich der Pavillonbeine.
- **Aufbewahrungstaschen** – dienen zur praktischen Aufbewahrung und zum Transport.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie den Pavillon immer auf einem festen, ebenen und stabilen Untergrund auf.
- Der Aufbau und Abbau des Pavillons sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Gestell, die Dachplane sowie alle Verbindungs- und Verriegelungselemente auf Beschädigungen oder übermäßigen Verschleiß.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Teile korrekt montiert und alle Verriegelungsmechanismen sicher eingerastet sind.
- Ein unsachgemäßer Aufbau kann die Stabilität, Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Produkts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie den Pavillon nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen, insbesondere bei starkem oder böigem Wind, starkem Regen, Gewitter oder Schneefall.
- Richten Sie bei leichtem Wind die offenen Seiten des Pavillons nach Möglichkeit zur windgeschützten Seite aus.
- Sichern Sie den Pavillon stets ausreichend gegen Verrutschen und Umkippen. Bei der Verwendung auf weichem Untergrund empfehlen wir die Verwendung von Abspannseilen und Heringen. Verwenden Sie auf festem Untergrund eine geeignete Beschwerung, beispielsweise Gewichtssäcke.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Dachplane korrekt angebracht und gleichmäßig gespannt ist.
- Überprüfen Sie während der Verwendung regelmäßig die Stabilität des Pavillons und den Zustand seiner Verankerung.
- Verwenden Sie im Pavillon oder in dessen unmittelbarer Nähe kein offenes Feuer, keinen Grill, keine Gasgeräte, Heizgeräte oder andere Wärmequellen.
- Lassen Sie den aufgebauten Pavillon nicht unbeaufsichtigt, insbesondere bei wechselnden Witterungsbedingungen.
- Bauen Sie den Pavillon bei stärkerem Wind, Gewitter oder anderen ungünstigen Witterungsbedingungen sofort ab.
- Achten Sie beim Auf- und Zusammenfallen des Gestells auf die Gefahr, dass Finger zwischen den beweglichen Teilen des Gestells eingeklemmt werden.
- Das Produkt ist nicht als dauerhafte Konstruktion oder für einen langfristigen Einsatz im Freien vorgesehen.
- Lassen Sie den Pavillon nach der Verwendung vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen. Bewahren Sie ihn an einem trockenen und sauberen Ort auf.