








A40x




B40x




C40x



D2x



E42x



F4x



G4x




H2x





I1x





J4x















(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šípkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.





5





6

