
# 819021

Laminierg




## Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise und bewahren Sie sie auf

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck, d. h. zum Laminieren von Papierdokumenten und Fotos.
- Das Gerät darf nur an eine Versorgungsspannung angeschlossen werden, die den elektrischen Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät sollte an eine leicht zugängliche Steckdose in seiner unmittelbaren Nähe angeschlossen werden.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen an und verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, keine Dokumente mit Metallgegenständen wie Heftklammern oder Büroklammern zu laminieren.
- Laminieren Sie keine leere Laminiertasche.
- Vergewissern Sie sich, dass das zu laminierende Material im Verhältnis zur verwendeten Laminiertasche die entsprechende Größe hat.
- Nehmen Sie das fertig laminierte Dokument aus dem Gerät, bevor Sie die nächste Tasche einlegen.
- Verwenden Sie Laminiertaschen, die für die jeweilige Einstellung des Geräts bestimmt sind.
- Beginnen Sie mit dem Laminieren erst dann, wenn die entsprechende LED-Kontrollleuchte nicht mehr blinkt.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät keinen Schutzumschlag (Carrier).
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten.
- Trennen Sie das Gerät im Falle einer Störung vom Netz und wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung aus.
- Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen und hat den Verlust der Garantie zur Folge.

## Spezifikation/technische Daten
## (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

| | 819021 (G10-EU) |
|---|---|
| Max. Laminierbreite | 235 mm |
| Dicke der Laminiertasche | 75–125 Mikron |
| Laminiergeschwindigkeit | 420 mm pro Minute |
| Lösen einer verklemmten Tasche | Ja |
| Aufwärmzeit | 1 Minute |
| Stromversorgung / Leistungsaufnahme | 230/50 Hz, 400 W |
| Abmessungen | 360 x 112 x 65 mm |
| Nettogewicht | 1,1 kg |

## Hinweis zum Schlafmodus:

**Nach 30 Minuten im eingeschalteten Zustand wechselt das Gerät in den Schlafmodus, wobei die LED-Kontrollleuchten etwa 1 Minute lang nacheinander blinken. Zur Wiederaufnahme des Betriebs können Sie eine beliebige Taste drücken oder das Gerät vom Netz trennen.**

