
Hebelschneidegerät
Bedienungsanleitung
819029



Lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Bedienungsanleitung.
Für die zukünftige Verwendung aufbewahren.



Sicherheitshinweise

+ Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf.
+ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
+ Berühren Sie beim Tragen oder Verstauen des Geräts niemals das Schneidemesser.
+ Verwenden Sie zur Bedienung des Geräts beide Hände.
+ Halten Sie lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, langes Haar und andere lose Gegenstände in sicherem Abstand vom Gerät.
+ Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, nämlich zum Schneiden von Papier.
+ Überschreiten Sie niemals die maximale Schneidkapazität.
+ Entfernen Sie vor dem Schneiden alle Heftklammern oder Büroklammern aus dem Papier.
+ Das Schneidemesser darf nicht geschmiert oder geschärft werden.
+ Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Schneidemesser beschädigt ist.
+ Vermeiden Sie unter allen Umständen den Kontakt der Finger mit dem Schneidemesser.
+ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
+ Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, lassen Sie den Messergriff vollständig in der Ablagenut aufliegen.

Technische Daten (Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten)

Modell	819029 (TGA42)
Schneidkapazität	10 Blatt 70 g/m^2
Größe der Arbeitsfläche	330 x 160 mm
Abmessungen	548 x 196 x 64 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Bedienung:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
2. Heben Sie den **Schneidhebel** vollständig nach oben.
3. Schieben Sie das Papier unter die **transparente Andrückleiste**. Richten Sie die Position des Papiers am **Ausrichtungsraster** aus.
4. Drücken Sie mit einer Hand auf die **transparente Andrückleiste**, um das Papier fest zu fixieren.
5. Schneiden Sie das Papier durch Herunterziehen des **Schneidhebels**.
6. Entnehmen Sie das abgeschnittene Papier.
7. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, lassen Sie den **Schneidhebel** vollständig in der Ablagenut aufliegen.